

Tableau comparatif de la série DESIGNER™



CARACTÉRISTIQUES CLÉS	DESIGNER DIAMOND™	DESIGNER RUBY™	DESIGNER TOPAZ™ 30	DESIGNER TOPAZ™ 20
EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM™ • Levée haut et extra-haut du pied senseur • Pivotement du pied senseur • Pression du pied senseur	Oui Les griffes d'entraînement s'abaissent avec la position extra-haute	Oui Les griffes d'entraînement s'abaissent avec la position extra-haute	Oui	Oui
Fonction exclusive SEWING ADVISOR™	Oui	Oui	Oui	Oui
Fonction exclusive EMBROIDERY ADVISOR™	Oui	Oui		
Type d'affichage	Écran interactif Ultimate, 174 x 104 mm, 8,0" de diagonale, écran couleur tactile TFT VGA large	Écran couleur tactile interactif, 116 x 87 mm, 5,7" de diagonale, écran couleur tactile TFT VGA large	Affichage graphique monochrome 63 x 48 mm	Affichage graphique monochrome 63 x 48 mm
Points intégrés	596 Peut être mise à jour avec plus de points	434 Peut être mise à jour avec plus de points	163	105
Tous les points (y compris points, lettres, caractères, etc.)	1192	988	620	368
Motifs inclus	154 motifs intégrés 175 points de collection classique	147 motifs intégrés 175 points de collection classique	75 motifs sur la clé de broderie USB 27 sur le CD bonus	75 motifs sur la clé de broderie USB
Polices de broderie de plusieurs tailles	4	4	1	1
Cercles inclus :	Cercle Royal 360 x 200 Cercle Crown 260 x 200 Cercle Splendid Square 120 x 120	Cercle Royal 360 x 200 Cercle Splendid Square 120 x 120	Cercle Royal 360 x 200 Cercle Splendid Square 120 x 120	Cercle Crown 260 x 200 Cercle Splendid Square 120 x 120
CERCLE DESIGNER™ Majestic 360 x 350 (en option)	Oui			
Création de motifs – Créez de nouvelles broderies en un instant à l'aide de points et/ou broderie	Oui			
Personnalisation de broderie à l'écran	Oui	Oui		
Positionnement de motif - Faites correspondre parfaitement vos broderies à chaque fois	Oui	Oui		
Coupe-fil sélectif avec coupe automatique de point sauté	Oui	Oui	Oui	
Grande surface de couture – 250 mm (presque 10") à droite de l'aiguille	Oui	Oui	Oui	Oui
ÉCLAIRAGE	E LIGHT™ réglable – Pour régler la luminosité et la couleur de l'éclairage (LED)	Rangées de diodes électroluminescentes (LED)	2 ampoules	2 ampoules
Connectivité USB	Clé de broderie, câble vers l'ordinateur En option : souris, lecteur CD externe et hub	Clé de broderie, câble vers l'ordinateur En option : souris, lecteur CD externe et hub	Clé de broderie	Clé de broderie
MISES À JOUR via Internet	Via câble PC USB ou clé de broderie USB	Via câble PC USB ou clé de broderie USB	Via clé de broderie USB	Via clé de broderie USB



FONCTIONS DE BRODERIE	DESIGNER DIAMOND™	DESIGNER RUBY™	DESIGNER TOPAZ™ 30	DESIGNER TOPAZ™ 20
Smart Save – Mémorise votre emplacement dans la broderie	Oui			
Classement des blocs de couleur – Élimine les changements de couleur d'une seule pression	Oui			
Fusion des blocs de couleur – Élimine les arrêts pour couleur dans des motifs de grande taille ou combinés	Oui			
Groupement de motifs – Crée un groupe avec les motifs sélectionnés à l'écran pour l'édition	Oui			
Tapering en mode broderie	Oui	Oui		
Redimensionnement de motif avec recalcul des points	Oui	Oui		
Couture de points décoratifs dans le cercle	Oui	Oui		
Sélection de motifs à partir d'images miniatures	Oui	Oui		
Appuyez & maintenez pour la manipulation facile des motifs, fichiers, etc.	Oui	Oui		
Sélection de motif – Sélectionnez une ou plusieurs broderies pour l'édition	Oui	Oui		
Passage à un numéro de point de broderie exact	Oui	Oui		
Zoom et Panoramique	Oui	Oui		
Chargement et visualisation de motifs multi-formats	Oui	Oui		
Ajout d'une grille à l'écran pour le placement	Oui	Oui		
Compte à rebours du temps de broderie par couleur	Oui	Oui		
Marque de curseur à l'écran pendant la broderie	Oui	Oui		
Modification des couleurs	Oui Modification de la couleur du motif et du fond, sélection monochrome	Oui Modification des couleurs du motif, sélection monochrome	Oui Choix de couture en couleur ou monochrome	Oui Choix de couture en couleur ou monochrome
Rotation des motifs	Incréments d'un degré	Incréments d'un degré	Incréments de 90 degrés	Incréments de 90 degrés
Bâti dans le cercle	Oui	Oui	Oui	Oui
Mise à l'échelle du motif	Oui	Oui	Oui	Oui
Déplacement dans la broderie par couleur et point par point	Oui	Oui	Oui	Oui
Contrôle de la taille et du placement avant la broderie	Oui	Oui	Oui	Oui
Mes Cercles – Pour choisir parmi les cercles en votre possession	Oui	Oui	Oui	Oui



FONCTIONS DE COUTURE	DESIGNER DIAMOND™	DESIGNER RUBY™	DESIGNER TOPAZ™ 30	DESIGNER TOPAZ™ 20
Couture avec mouvement latéral	Oui	Oui		
Point de tapering, sélection d'angles – Choisissez parmi 18 angles différents	Oui	Oui		
Couture directionnelle – 4 et 8 directions	Oui	Oui		
Couture avec l'unité de broderie fixée	Oui	Oui		
Mémoires permanentes	Mes Fichiers + clé de broderie USB	Mes Fichiers + clé de broderie USB		
Redémarrage du modèle de point	Oui	Oui	Oui	
Largeur de point	7 mm	7 mm	7 mm	7 mm
Menu Mes Points – Pour enregistrer vos points modifiés et préférés : longueur, largeur, position de l'aiguille, tension, pression du pied	Mes Points (48) Mes Fichiers, Mes Motifs, Mes Polices Clé de broderie USB	Mes Points (30) Mes Fichiers, Mes Motifs, Mes Polices Clé de broderie USB	Mes Points (20)	Mes Points (15)
Polices programmables	6 Peuvent aussi être brodées	6 Peuvent aussi être brodées	5	3
BPE (Boutonnieres parfaitement équilibrées) avec le pied senseur pour boutonnieres en une étape	16 boutonnieres + 3 œillets + couture de bouton	10 boutonnieres + œillet + couture de bouton	7 boutonnieres + œillet + couture de bouton	7 boutonnieres + œillet + couture de bouton
Points à l'écran	Oui, point de départ du point indiqué à l'écran	Oui, point de départ du point indiqué à l'écran	Oui	Oui
Contrôle de la vitesse	5 vitesses de couture	5 vitesses de couture	5 vitesses de couture	3 vitesses de couture
Réglage d'aiguille double	Oui Apparence du point montrée à l'écran	Oui Apparence du point montrée à l'écran	Oui	Oui
Couture en piqué libre	Oui - 2 modes Flottement en piqué libre et Action ressort en piqué libre	Oui - 2 modes Flottement en piqué libre et Action ressort en piqué libre	Oui - 2 modes Flottement en piqué libre et Action ressort en piqué libre	Oui - 2 modes Flottement en piqué libre et Action ressort en piqué libre
Positionnement de point	Oui	Oui	Oui	Oui
Réglage du point : longueur, largeur, inversion horizontale et verticale	Oui	Oui	Oui	Oui
Aiguille double et sécurité de largeur de point	Oui	Oui	Oui	Oui
Couture avec ou sans pédale	Oui	Oui	Oui	Oui
Un voyant indique l'arrêt de l'aiguille en haut/bas	Oui	Oui	Oui	Oui
Fonction de point d'arrêt FIX	Oui	Oui	Oui	Oui
Marche arrière momentanée et permanente	Oui	Oui	Oui	Oui
Fonction STOP	Oui	Oui	Oui	Oui
Pieds-de-biche démontables	Oui	Oui	Oui	Oui
Positions d'aiguille	29	29	29	29
Force de perçage électronique	Oui	Oui	Oui	Oui



AUTRES CARACTÉRISTIQUES	DESIGNER DIAMOND™	DESIGNER RUBY™	DESIGNER TOPAZ™ 30	DESIGNER TOPAZ™ 20
Sons de machine personnalisés	Oui			
Zone de fil éclairée	Oui			
Voyants d'alarme	Oui			
Coffret-accessoires de broderie	Oui			
Housse souple incluse pour l'unité de broderie	Oui			
Possibilité d'utiliser une souris USB à l'écran	Oui	Oui		
Aide rapide – Appuyez sur une icône pour obtenir des instructions	Oui	Oui		
Rubriques d'aide – Instructions complètes de la machine à l'écran	Oui	Oui		
Option de verrouillage d'écran	Oui	Oui		
Support de stylet intégré	Oui Zone du stylet éclairée	Oui Rouge rubis transparent		
Bobinage rapide de la canette – Moteur séparé pour le bobinage de la canette pendant la couture ou la broderie	Oui	Oui	Oui	
Clé de broderie USB HUSQVARNA VIKING® 1 Go	Oui	Oui	Oui	Oui
Logiciel PC de broderie : 4D™ Organizer	Oui	Oui	Oui	Oui
Logiciel PC de broderie : 4D™ Quick Font	Oui	Oui	Oui	Oui
Guide rapide	Oui - 2 guides un pour la couture et un pour la broderie	Oui	Oui	Oui
Abaissement automatique des griffes d'entraînement	Couture et broderie	Couture et broderie	Broderie uniquement	Broderie uniquement
Coffret-accessoires coulissant	Oui - grand	Oui - grand	Oui	Oui
Capteur de fil supérieur et de canette	Oui	Oui	Oui	Oui
Enfile-aiguille	Oui	Oui	Oui	Oui
Plusieurs langues	Oui	Oui	Oui	Oui
Réglage automatique électronique de la tension de fil	Oui	Oui	Oui	Oui
Plaque à aiguille double prolongée – Lignes de guidage de jusqu'à 40 mm des deux côtés de l'aiguille	Oui	Oui	Oui	Oui
Releveur automatique de fil de canette	Oui	Oui	Oui	Oui
Crochet rotatif anti-blocage	Oui	Oui	Oui	Oui
Lubrification constante	Oui	Oui	Oui	Oui
Mallette de transport rigide	Oui	Oui	Oui	Oui
Développée et conçue en Suède	Oui	Oui	Oui	Oui